

## SUGGERIMENTI E TRUCCHI PER CD e DVD

### ELIMINARE L'AUTOPARTENZA

Non appena inserite un CD o un DVD autopartente o un CD audio, *Windows* fa partire il programma. Per chi non gradisce questa "cortesia" basta tenere premuto il tasto *Maiusc* mentre si chiude lo sportello del lettore CD o DVD.



### QUANDO IL CD NON ESCE PIÙ

Se un CD o un DVD rimane bloccato nel lettore, perché non riuscite ad aprire il lettore con l'apposito tasto, provate a far ripartire il computer. Se il lettore si ostina a non volersi aprire, utilizzate l'espulsione manuale; sul frontalino del lettore (dove si trova anche il tasto di espulsione) c'è un piccolo forellino: inseriteci la punta di una graffetta e spingete delicatamente, il lettore CD o DVD dovrebbe aprirsi permettendovi di estrarre il disco. A quel punto richiudete delicatamente il lettore e verificatene il corretto funzionamento con un altro disco.

### TRATTATE BENE I DISCHETTI

È vero che i CD e i DVD costituiscono un supporto di alta durata, ma è anche vero che la corsa al ribasso dei prezzi di questi supporti conduce alla produzione di CD e DVD di qualità non eccezionale. Anche per questo motivo, cercate di avere cura dei vostri dischi seguendo alcune semplici regole:

- ✓ quando li maneggiate prendeteli per il bordo o per il foro centrale, facendo attenzione a non toccare la facciata senza l'etichetta, che è quella dove sono registrati i dati;
- ✓ attenzione a non graffiare CD o DVD e a tenerli lontani da fonti di calore o liquidi: basta una goccia di caffè per rovinare irrimediabilmente uno di questi dischi;
- ✓ conservate i CD e i DVD in custodie protettive: l'ideale sono quelle rigide, anche se sono indubbiamente più pratiche quelle morbide "multitasche" che permettono di conservare diverse decine di dischi; purtroppo, alcune di queste, vengono prodotte con materiali che graffiano il disco;
- ✓ se il CD o il DVD vi appare sporco, pulitelo adoperando semplicemente un panno morbido e pulito, senza utilizzare alcun liquido; attenzione: è importante che la pulizia avvenga non con un movimento circolare, ma partendo dal centro fino al bordo.

### CD, DVD E BACKUP

A chi ha la buona abitudine di effettuare periodicamente dei backup – vale a dire delle copie di sicurezza – dei dati più importanti che ha il PC, capita a volte di

Mario R. Storchi

**ECDL** *più*

dover effettuare l'operazione inversa, vale a dire ricopiare sul proprio computer dei documenti salvati su CD o DVD. Aprendo uno di quei documenti e apportandogli delle modifiche, al momento di salvarlo sul disco fisso o su qualsiasi altro supporto, vedrà apparire un messaggio che gli comunica che l'operazione è impossibile.

Il motivo è semplice: i file che vengono copiati su un CD o su un DVD vengono protetti dalla scrittura. Per poterli salvare dopo averli modificati, basta però effettuare poche semplici operazioni:

- ✓ cliccate con il tasto destro del mouse sul file che volete modificare;
- ✓ nel menu a tendina che compare scegliete l'ultima voce: *Proprietà*;
- ✓ nell'omonima finestra che appare, togliete – con un clic del mouse – il segno di spunta dalla casella che si trova accanto alla scritta *Sola lettura*;
- ✓ cliccate prima su *Applica* e poi su *OK*: a questo punto potete modificare il documento e salvare la versione aggiornata.